

Sådan bruger du R-test-apparatet


Sådan aktiveres apparatet

Apparatet vil automatisk optage og gemme din hjerterytme, hvis den afviger fra en normal hjerterytme. Du kan også selv aktivere apparatet. Hvis du får symptomer fra hjertet, kan du trykke på den store knap på forsiden af apparatet.



Tryk på den store knap på forsiden, hvis du selv vil aktivere apparatet.

Apparatet siger en bip-lyd, når du trykker på knappen, og endnu en bip-lyd, når optagelsen er færdig.




Den ene elektrode skal sidde på øverste halvdel af dit brystben, den anden under dit venstre bryst.

Skift elektroderne, hvis de bliver løse

Apparatet er knappet på de 2 blå elektroder. Den ene elektrode skal sidde på øverste halvdel af dit brystben, og den anden under dit venstre bryst. Skift elektroderne dagligt og hvis de bliver løse eller falder af.

Tag apparatet af i forbindelse med bad og sport

Apparatet er robust og tåler vandsprøjt, men skal du i bad, eller skal du dyrke hård sport, skal du knappe apparatet af ved elektroderne og efterfølgende knappe det på igen.



Knap apparatet af, hvis du skal i bad eller dyrker hård sport – og knap det på igen bagefter.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, kan du kontakte.



Kontakt

Hjertemedicinsk Sengeafsnit
Tlf. 97 64 08 39

Se skemaerne på de følgende sider.



R-test			
Label		Svar ved	
Telefon:	R-test på den _____/_____ Klokken _____ Initialer: _____	R-test af den _____/_____ Klokken _____ Initialer: _____	Døgn
Henvisningsårsag			
Aftale vedrørende aflevering af apparatet / Evt. bemærkninger			



Anfaldsskema				
Dato	Klokken	Varighed	Symptomer (f.eks svimmel, hjertebanken osv.)	Aktivitet (f.eks sidde, gå, cykle osv.)

Sæt kryds her, hvis du ikke har haft symptomer: ☐